

## Produktdatenblatt :

### Norit nbb Möbelbauplatte

Grundierlaminat

### Beschreibung:

NORIT nbb Möbelbauplatte beidseitig belegt mit einem Grundierlaminat Schichtstärke von 0,3 mm

### Aufbau:

Das Grundierlaminat besteht aus getränktem Kraftpapier und einer Abdeckung mit einem offenporigen Pergamentpapier. Diese Oberflächen Struktur kann direkt lackiert werden.

### Oberfläche:

Anschleifen zum Beispiel mit Schwingschleifer oder entfetten der Platten empfohlen. So werden Schmutzpartikel sicher entfernt.

### Kanten lackieren

Die homogene Plattenkante mit handelsüblichen Isoliergrundierungen wie Sie im MDF Kantenbereich eingesetzt werden grundieren, anschliessend normaler Lackaufbau.

### Bauseits gestrichen

Werden Brandschutzverkleidungen auf dem Bau gestrichen müssen die Norit Kanten mit Isoliergrund vor der Montage vom Schreiner in der Werkstatt behandelt werden. Dadurch wird die Feuchtigkeitsaufnahme reduziert und die Kante wird homogener.

Werden die sichtbaren Flächen zusätzlich nachgeschliffen entsteht nach dem Streichen eine feine Kantenfläche.

### Kostengünstige Oberflächen

Kostengünstige Lackierungen mit einer optimalen Oberfläche können Sie folgend erreichen. Lackieren Sie zuerst mit einer Füllspachtel Grundierung mit einem Festkörper Anteil von 80 %. Kanten und Flächen. Diese Vorlackierungen trocknen schnell, sind kostengünstiger als Farblacke und lassen sich viel einfacher schleifen. Die fertige Farbe lässt sich dann in der Regel in einem Arbeitsgang aufbringen.

### Oberflächen

Aus produktionstechnischen Gründen lassen sich kleinste Differenzen in der Produktion nicht vermeiden, und können durch natürliches oder künstliches Licht sichtbar werden. Plattenoberflächen werden im rechten Winkel zur Plattenoberfläche bei neutralem Licht beurteilt. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns unverbindlich.