

## Produktdatenblatt :

### nbb Möbelbauplatte

#### **Verschrauben**

Normale Schrauben wie sie bei Spanplatten eingesetzt werden. Grundsätzlich immer die Schaftstärke der Schraube vorbohren. Selbstbohrschrauben eignen sich nur beschränkt.

#### **Verleimen**

Für Verbindungen von Ecken bei Gehrungen oder mit nichtbrennbaren Federn sind normale aufschäumende PUR Leime zu verwenden. Bei fertigen Möbelteilen eignen sich auch Harnstoffleime die man vom Furnieren kennt sehr gut. Sie lassen sich auf der fertigen Oberfläche sehr gut reinigen.

#### **Kantenleimen**

Auf Kantenleimmaschinen erreicht man mit PUR Leime gute Ergebnisse.  
Mit Schmelzkleber ist ein Primer von den Leimherstellern meistens empfohlen. Schmelzkleberstoffe ohne Füllstoffe eignen sich besser. Ich bitte Sie jedoch im Voraus Muster Verleimungen zu machen.

#### **Kantenprimer**

Setzen Sie den Primer von Geistlich ein. Er wurde im Frühjahr 2009 für unsere Platte entwickelt.

#### **Flächenverleimungen**

Bei Schichtstoffen eignen sich die normalen Weissleime für Flächenverleimungen.  
Beim Furnieren eignen sich nach wie vor Pulverleime die meistens auf Harnstoff aufgebaut sind.  
Verlangen Sie Verklebe Empfehlungen von Geistlich und Casanin.

Machen Sie Grundsätzlich immer Leimversuche. Fragen Sie Ihren Leimlieferanten oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

#### **Klebstoffempfehlung**

Siehe im Anhang Klebeempfehlung